AE604

INTEGROVANÝ SYSTÉM HLASOVEJ SIGNALIZÁCIE POŽIARU • EN54-16 • EN54-4



NÁVOD NA INŠTALÁCIU A OBSLUHU

AE604





INTEGROVANÝ SYSTÉM HLASOVEJ SIGNALIZÁCIE POŽIARU • EN54-16 • EN54-4







1. ÚVOD

Systém hlasovej signalizácie požiaru (HSP) AE604 je 4-zónová jednotka na signalizáciu v prípade požiaru, navrhnutá podľa noriem EN 54-16 a 54-4. Ide o integrovaný systém obsahujúci bloky systému evakuačného rozhlasu a napájaciu jednotku so záložnými batériami v spoločnom kryte, ktorý je pripevnený k hlavnému telu jednotky. Systém môže prehrávať zaznamenané poplachové správy cez monitorované kontaktové vstupy alebo môže operátor hovoriť priamo cez mikrofón integrovaný na prednom paneli alebo zo vzdialenej núdzovej mikrofónovej volacej stanice.

Systém má tiež vstupy na servisnú mikrofónovú stanicu, šírenie hudby na pozadí, kontakty na prehrávanie všeobecných správ, ako aj ethernetový port.

2. BEZPEČNOSTNÉ POZNÁMKY A UPOZORNENIA

Pred uvedením zariadenia do prevádzky si musíte prečítať tento návod



- □ Toto zariadenie musí byť inštalované v súlade s normou STN P CEN/TS 54-32:2015 a servisované iba kvalifikovaným personálom.
- □ Pred uvedením zariadenia do prevádzky si musíte prečítať tento návod s porozumením.
- Toto zariadenie je nastavené na prevádzku so sieťovým napätím v rozsahu 230 V +10% -15% a záložnými batériami 48Vjs s kapacitou 18Ah.
- □ Je potrebné dôsledne dodržiavať pokyny v časti 4 "Pripojenie k hlavnému napájaniu a uzemnenie".
- Zariadenie je chránené poistkami na hlavnom napájacom zdroji (230V). Poistka F3 sa nachádza na napájacom module F3=T4AH.
- □ Všetky pripojenia musia byť vykonané pri vypnutom zariadení.
- □ Koniec lankového vodiča nesmie byť ukončený mäkkou spájkou v miestach, kde je vodič vystavený tlaku kontaktu (koniec vodiča, ktorý je pripojený na svorkovnicu nesmie byť pocínovaný, ale ukončený krimpovacou dutinkou).
- □ Zariadenie má byť pripojené na sieť cez 2-pólový istič 6A-6C, vyhradený v rozvodnej skrini pre toto zariadenie. Istič má byť ľahko prístupný. Na ističi má byť uvedený text "SYSTÉM HSP NEVYPÍNAŤ".
- Aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom, pri vstupe do vnútra zariadenia musíte odpojiť napájaciu sieť (230V). Je tiež potrebné odpojiť akumulátory, pretože vo vnútri stroja je NEBEZPEČNÁ HLADINA ENERGIE.
- Nevystavujte zariadenie vlhkosti, dažďu ani inej tekutine. Udržujte zariadenie mimo predmetov alebo nádob s tekutinou, ktorá by sa mohla náhodne dostať dovnútra cez vetracie otvory.
- **Zariadenie nainštalujte na chladnom, riadne vetranom mieste a mimo zdrojov tepla.**
- □ Nainštalujte zariadenie tak, aby neboli zakryté vetracie otvory.
- □ Pripájajte iba batérie s menovitým napätím a kapacitou popísanými v tomto návode.
- Dbajte na správnu polaritu akumulátorov (+ /).
- □ Batérie musia mať puzdro s bezpečnostnou triedou RIF. UL94:HB / UL94:V0.
- Pri inštalácii zariadenia buďte veľmi opatrní, aby ste nepoškodili jednotky elektroniky nástrojmi (kliešťami, skrutkovačmi, a pod.).



3. ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI, FUNKCIE S POŽIADAVKAMI A DOPLNKOVÉ FUNKCIE.

- Integrovaný 4-zónový systém hlasovej signalizácie požiaru (HSP) s výkonovými zosilňovačmi triedy D a napájacou jednotkou s primárnym zdrojom (sieť 230Vstr) a záložným zdrojom (48V akumulátory).
- Procesor ARM Cortex M3, DSP 16bit / 48kHz.
- Riadený dynamický mikrofón na prednom paneli; stále monitorovanie kapsuly mikrofónu, prerušenie kábla kábla a skrat
- Heslo na prístup k funkčným úrovniam zariadenia
- Poplachové a všeobecné správy, zaznamenané na mikro SD kartu. Obsah monitorovaný systémovým procesorom.
- □ Výkonové zosilňovače triedy D, výkon 600W RMS.
- 8 redundantných reproduktorových liniek (linka A a linka B) s 100V konštantným napätím
- Nezávislé monitorovanie všetkých reproduktorových liniek (A+B) s priamym meraním striedavého napätia a prúdu pri 20kHz a FFT analýzou.
- 2 monitorované kontaktové vstupy na aktiváciu poplachového hlásenia (monitorovanie na prerušenie a skrat na kábli)
- 8 kontaktových vstupov (nemonitorovaných) na aktiváciu všeobecných a servisných správ
- 3 výstupné reléové kontakty na indikovanie stavu zariadenia: HLASOVÝ POPLACH / PORUCHA / DEAKTIVÁCIA SYSTÉMU.
- □ Vstup pre vzdialené núdzové mikrofónové pulty s monitorovaným pripojením.
- Vstup pre mikrofónový pult na komerčné a servisné správy
- Port RS485 (technické využitie)
- Ethernetový port pre vzdialenú komunikáciu (hlásenie stavu, konfigurácia, audio streamy).
- Napájací zdroj podľa normy EN54-4 s hlavným zdrojom (230Vstr); záložný zdroj (48Vjs akumulátory); monitorovanie teploty, impedancie akumulátorov a stavu nabíjačky akumulátorov.
- Komplexné používateľské rozhranie pre jednoduchú konfiguráciu systému.

Nasledujúci obrázok schematicky znázorňuje pripojenie externých zariadení k ústredni AE604.





Predný panel



Ochranné dvere predného panela

PTT mikrofón

Ochranné dvere káblov a elektroniky

Skrinka na uloženie akumulátorov

Ochranné dvere akumulátorov



Stavové LED

Navigačné tlačidlá Menu Hore/Dolu/Vpravo/Vľavo Utlmenie zvuku (Silence) Tlačidlo Back /Cancel (naspäť/zruš)

Tlačidlá na aktivovanie poplachových správ PRE ALARM a EVAC ALARM

Predný panel zariadenia má používateľské rozhranie, pomocou ktorého môžete spravovať systém a sledovať jeho stav. LED diódy na hornej strane signalizujú stavy zariadenia:

- Zelená LED POWER: signalizuje, že je zariadenie zapnuté a funguje
- Cervená LED HLASOVÝ POPLACH: signalizuje, že sa prehráva poplachová správa ALARM (Alert) alebo EVAC
- Žltá LED PORUCHA : signalizuje, že má zariadenie, reproduktorová linka alebo pripojenie k systému poruchu
- **Žltá LED DISABLEMENT** : signalizuje, že monitorovanie jednej alebo viacerých funkcií zariadenia bolo deaktivované
- **Žltá LED SYSTEM FAULT:** signalizuje, že vykonávanie príkazov programu je prerušené.

Displej na zariadení zobrazuje podrobnosti o stave zariadenia. Pomocou tlačidiel sa dostanete do interného menu.

Tretie tlačidlo aktivuje manuálny poplach a mikrofón na prednom paneli je aktivovaný pre živé poplachové hlásenie.





4. INŠTALÁCIA A ÚDRŽBA____

Systém musí inštalovať kvalifikovaný personál a musí byť v súlade s normou STN P CEN/TS 54-32. Rozbaľte zariadenie, uvoľnite dve skrutky na pravej strane predného panela a otočte dvierka na kolíkoch na ľavej strane.

4.a Montáž na stenu

Nainštalujte nástenné držiaky podľa šablóny priloženej v balení. Uistite sa, že sú pevne nainštalované. Uistite sa, že skrutky a hmoždinky unesú hmotnosť celého systému a akumulátorov.

Nakoniec zaveste jednotku na montážne konzoly. Pokyny pre správnu montáž zariadenia sú na strane 42.

Použite hmoždinky vhodného typu podľa vlastností steny a s povoleným zaťažením od 30kg do 65kg na jednu hmoždinku. Zariadenie musí byť pripevnené na stenu kvalifikovaným personálom.

4.b Pripojenia a zapojenie

AE604 má všetky pripojenia a porty usporiadané tak, ako je znázornené na obrázku nižšie.



Prípojky hlavného napájania a batérie sú umiestnené pod vnútorným rámom a sú usporiadané tak, ako je znázornené na obrázku nižšie.



V nasledujúcich odsekoch je uvedený podrobný popis každého konektora a portu.

4.c Zapojenie reproduktorových liniek

Konektory na pripojenie k reproduktorovým linkám sa nachádzajú na spodnej strane jednotky elektroniky. Pripojte reproduktorové vedenia k 100V reproduktorom, ako je znázornené na obrázku. Celková záťaž na 4 zóny, prípadne v režime A+B, nesmie presiahnuť 600W. Odporúča sa rovnomerne rozložiť záťaž na všetky 4 zónové porty, prípadne v režime A+B.

Pri zapájaní reproduktorových vedení buďte veľmi opatrní, aby ste neskratovali dva póly medzi nimi. Ak sú reproduktorové linky v skrate, systém nie je schopný prehrať žiadnu poplachovú správu, aj keď je porucha signalizovaná na používateľskom rozhraní.







Výstup linky 1-A	1-100V+	100V výstupy reproduktorov s konštantným napätím Súčet všetkých záťaží pripojených k linkám 1 a 2 nesmie presiahnuť 300W,
Výstup linky 1-B	2-100V-	Rmin=33,30hm Súčet všetkých záťaží pripojených k vedeniam 3 a 4 nesmie presiahnuť 300 W, Rmin=33,3 Ohm
Výstup linky 2-A	3-100V+	
Výstup linky 2-B	4-100V-	Použite kábel s krútenými vodičmi s prierezom 2,5 mm2 / max 4 mm2
Výstup linky 3-A	5-100V+	
Výstup linky 3-B	6-100V-	
Výstup linky 4-A	7-100V+	
Výstup linky 4-B	8-100V-	

4.d Výstup 24Vdc

Systém má pomocný výstup 24Vjs, ktorý môže byť použitý na napájanie externých zariadení.

Tento výstup sa automaticky vypne, keď je jednotka v stave požiarneho poplachu a/alebo v prípade výpadku napájania zo siete.



24Vdc Aux výstup	1 - +24Vdc 2 - GND	Max 500 mA, s istením VAROVANIE: Zem výstupu 24Vjs je prepojená so zemou systému. Majte to na pamäti pri pripojení externého zariadenia.

4.e Linkový výstup

Systém má symetrický a izolovaný linkový audio výstup oddelený transformátorom na pripojenie k externým zvukovým systémom.



Linkový výstup	1 – Audio + 2 – GND (zem)	Úroveň signálu: 1,0Vrms, Ro=600 Ohm Použite tienený kábel s minimálnym prierezom 0,5 mm2
	3 – Audio -	Tento výstup je izolovaný od uzemnenia systému





4.f Stavové výstupy

Systém má tri stavové reléové výstupy na signalizovanie stavu zariadenia.



DISABLEMENT (deaktivácia)	1 – NO 2 – C (spoločný) 3 – NC	Prepne v prípade deaktivácie Max 500mA – 125Vac
FAULT (porucha)	4 - NCPrepne v prípade poruchy Max 500mA - 125Vac5 - C (spoločný)Pri absencii napájania sa kontakt prepne do stavu FAULT (por	Prepne v prípade poruchy Max 500mA – 125Vac Pri absencii napájania sa kontakt prepne do stavu FAULT (porucha).
ALARM	7 – NO 8 – C (spoločný) 9 – NC	Prepne v prípade poplachu Max 500mA – 125Vac

4.g Kontakty na aktiváciu všeobecných správ

Systém má 8 nekontrolovaných vstupov na aktiváciu všeobecných a servisných správ zaznamenaných na pamäťovej karte mikro SD. Každá správa sa aktivuje spojením kontaktu so zemou, ako je znázornené na obrázku nižšie.

Prehrávanie správy sa aktivuje impulzom. Uvoľnenie kontaktu po skratovaní na zem nemá žiadny účinok, správa sa bude prehrávať až do konca. Keď sa správa prehráva, druhý impulz zastaví prehrávanie. Všeobecné správy majú preddefinované priority: správa **n** má prioritu pred správou **n+1.**

Príklad:

- □ Keď sa prehrá správa 2, spojenie kontaktu 1 so zemou zastaví správu 2 a spustí správu 1.
- Keď sa prehrá správa 2, spojenie kontaktu 2 so zemou zastaví správu 2.
- □ Keď sa prehrá správa 2, spojenie kontaktu 3 so zemou bude ignorované.

To znamená, že správa 8 bude mať najnižšiu prioritu a správa 1 najvyššiu.

Každý kontakt je aktívny iba vtedy, ak je na mikro SD karte uložený priradený zvukový súbor, pozrite si príslušnú časť menu. OK -> 3 x DOWN -> RECORDED MESSAGES & SD.





	1 – Správa 1	
Nemonitorované	2 – Správa 2	Vstupné kontakty sú chránené až do +42V voči GND, vyššie napätie môže
kontaktové	3 – Správa 3	Vážne poškodiť dosku elektroniky.
vstupy	4 – Správa 4	Použite kábel s minimálnym prierezom 0,5 mm2, max. 2,5 mm2.
	5 – Správa 5	
	6 – Správa 6	
	7 – Správa 7	
	8 – Správa 8	
	9 – COM (zem)	

4.h Monitorované kontakty na aktivovanie poplachových správ

Systém má dva monitorované kontaktové vstupy na spustenie správ EVACUATE a ALARM (výstraha), ktoré sú uložené na mikro SD karte. Zapojenie predpokladá použitie dvoch odporov 2,2 kOhm. Príklad zapojenia je na obrázku nižšie (vstupy ALARM/EVAC).

V predvolenom nastavení z výroby oba vstupy spustia príslušnú správu pri otvorení kontaktu (NC) a prehrávanie bude cyklicky pokračovať, pokiaľ je vstup otvorený. Prehrávanie sa zastaví pri zatvorení kontaktu.

Tieto vstupy, ktoré sú typicky aktivované ústredňou požiarneho poplachu, sú monitorované proti skratu a prerušeniu kábla: v tomto prípade systém spustí signalizáciu poruchy. 2,2 K 2,2 K



Monitorované kontakty na spúšťanie poplachových správ.	EVAKUÁCIA 1 - kontakt 1 2 - kontakt 2 ALARM 3 - kontakt 3 4 - kontakt 4	Pripojte odpory (dodané vo vrecku s príslušenstvom) na každý pár kontaktov, ako je znázornené na obrázku. Odpory musia byť umiestnené na konci kábla, pri ústredni EPS.
Linky vyvážte odpormi		Vlastnosti a konfiguráciu vstupných kontaktov nájdete v menu CONF ALARM INPUT MODE.
2,2 kOhm.		Vstupy na spustenie poplachových správ sú štandardne nakonfigurované pre normálne zatvorené kontakty. Použite kábel s minimálnym prierezom 0,5 mm2, max. 2,5 mm2.

Ak nemienite využívať diaľkovú aktiváciu správ, nemôžete nechať tieto svorky otvorené bez toho, aby zariadenie nehlásilo poruchu. Zapojte preto dva odpory 2,2 kOhm priamo na svorku základnej dosky, aby zariadenie nesignalizovalo poruchu spojenia alebo hlasový poplach.





4.i Mikrofónový pult na všeobecné hlásenia

Systém má vstup pre mikrofónový pult na všeobecné hlásenia, teda nie evakuačné a hlasové poplachové hlásenia. Zásuvka RJ45 obsahuje symetrický audio vstup a ovládací (prioritný) kontakt.

Tento port je navrhnutý na pripojenie mikrofónových pultov Proel BM101 a BM102.

V prípade pripojenia BM101 bude AE604 napájať mikrofónový pult, avšak k tomuto portu je možné pripojiť aj iný mikrofónový pult. Vstup je univerzálny, pretože má aj +48V fantómové napájanie, ktoré je možné aktivovať z menu. PRÍSTUP NA ÚROVNI 3 -> OK -> 7 x DOWN -> OK -> 6 x DOWN -> OK -> 2 x DOWN -> OK -> OK

Zapojenie pinov zásuvky RJ45 je uvedené nižšie.

Poznámka: V prípade pripojenia k BM101 bude AE604 napájať mikrofónovú stanicu.



Vstup pre komerčný		
mikrofónový pult	Zapojenie zásuvky RJ45:	Vstup na pripojenie mikrofónového pultu pre všeobecné hlásenia.
	1 – Audio +	Tento vstup bude deaktivovaný v stave požiarneho poplachu.
	2 - Audio -	48V fantómový zdroj, ktorý je možné aktivovať z menu: Napätie na pinoch 1 a 2
	3 – Audio zem	voči pinu 3.
	4 – GND (spoločná zem)	Ak chcete zapnúť vstup (hudba na pozadí je stlmená), spojte pin 7 a pin 8.
	5 - Výstup +24V	
	6 – Nepoužitý	Audio vstup: 1,0 Vrms max, Ri=600 Ohm
	7 – Prioritný vstup	
		Použite kábel s minimálnym prierezom 0,5 mm2 a maximálnym prierezom 2,5 mm2
	8 - GND (zem)	na prioritnom kontakte.
		Použite tienený kábel s min. prierezom 0,5 mm2 na audio vstupe.

4.1 Hudobné/linkové vstupy

Systém má dva symetrické a transformátorom oddelené linkové vstupy na pripojenie k zdrojom zvuku na prehrávanie hudby na pozadí. BGM1 je smerovaný do zón 1 a 2; BGM2 je smerovaný do zón 3 a 4

Audio signály zo zdrojov môžu byť symetrické alebo nesymetrické. Nasledujúce obrázky popisujú pripojenia.



PROEL

USRMAN_AE604EN_REV003

U audio zdrojov s nesymetrickým výstupom pripojte kladný pól na svorku 1 (alebo 4) a uzemnenie zdroja na svorku 2 (alebo 5). Záporný vstup nechajte nepripojený.



Zvukový vstup BGM 1	1 – Audio + (P)	Symetrický linkový vstup oddelený transformátorom. Používa sa na prehrávanie hudby na pozadí.
	2 – Spoločný/zem	Úroveň signálu: 0,8Vrms @ 0dB, Ri=100kOhm
	3 – Audio – (N)	Pre audio signál použite tienený kábel s minimálnym prierezom 0,5 mm2
Zvukový vstup BGM 2	4 – Audio + (P)	Vyvážený linkový vstup, izolovaný transformátorom. Používa sa na prehrávanie hudby na pozadí.
	5 – Spoločný/zem	Úrovne výkonu: 0,8Vrms @ 0dB, Ri=100kOhm
	6 – Audio – (N)	Pre audio signál použite tienený kábel s minimálnym prierezom 0,5 mm2

4.m Vzdialený evakuačný mikrofónový pult

Systém má vstup RJ45 na pripojenie vzdialeného evakuačného mikrofónového pultu, ktorý je monitorovaný podľa normy EN54-16. Pripojte stanicu mikrofónu do zásuvky RJ45 pomocou kábla UTP CAT5. Zapojenie konektorov RJ45 na koncoch kábla musí byť 1:1. AE604 je navrhnutý na pripojenie mikrofónových pultov série DBExx spoločnosti Proel.





3 – audio – (N) 4 – GND	
5 - +24Vdc 6 – GND	Vlastné pripojenie k špecializovaným mikrofónovým pultom Proel série PA DBExx.
7 – KOMUNIKÁCIA + 8 – KOMUNIKÁCIA -	

4.n Sériové pripojenie RS485

Systém implementuje komunikačný port RS485 na pripojenie k vzdialeným zariadeniam s dialógom cez protokol, popísaný v špecifickom manuáli. Nasledujúci obrázok popisuje prepojenie medzi AE604 a externým zariadením cez port RS485. AE604 má 120 ohmové ukončenie.



RS485	1– RS485 A	Port RS485 nie je izolovaný.
	2 – RS485 B	Štandardné úrovne signálu podľa ANSI TIA/EIA-485
	3 - Zem	Použite tienený kábel s minimálnym prierezom 0,5 mm2.

4.0 Ethernetový port

Ethernetový port umožňuje pripojenie systému k firemnej dátovej sieti alebo vyhradenej dátovej sieti na vzdialené monitorovanie zariadenia a prepojenie niekoľkých zariadení hierarchickým spôsobom.







4.p pamäťová karta mikro USB

Slot na pamäťovú kartu mikro SD, obsahujúcu zaznamenané správy, sa nachádza na ľavej strane základnej dosky elektroniky. Pred vybratím alebo vložením karty aktivujte v menu príslušnú funkciu deaktivovanie mikro SD karty (Disablement).

Konektor karty portu je typu push-push: na vybratie karty zatlačte uSD úplne do konektora, kým nebudete počuť "cvaknutie", potom uvoľnite a vyberte kartu.

Vložte kartu kontaktmi nadol a zatlačte, kým nebudete počuť "cvaknutie".



4.q USB port

AE604 má port USB-B, ktorý je vyhradený pre budúce použitie. Nechajte nepripojené



4.r Inštalácia a pripojenie akumulátorov

Vložte 4x 12V 18Ah akumulátory do vyhradeného priestoru pre akumulátory, ktorý bol predtým nainštalovaný pod skrinkou zariadenia:







Zapojte akumulátory do série a potom zapojte výsledný zväzok do špeciálneho konektora na pripojenie akumulátorov, ktorý bol dodaný s jednotkou. Pripojte tento konektor k vstupu "BATTERY DC 48V". Buďte veľmi opatrní, aby ste neskratovali plusové a mínusové vodiče, čo by mohlo mať za následok poškodenie akumulátorov alebo samotného zariadenia AE604. Tiež buďte veľmi opatrní pri dodržaní správnej polarity, podľa obrázka nižšie:



Po dokončení jednoducho zapojte kábel do vstupnej zásuvky akumulátorov. Upozornenie: Jednotka sa zapne až po pripojení k elektrickej sieti.

Nakoniec vložte teplotnú sondu medzi dva susedné akumulátory.

Poznámka: V prípade oddelenej montáže skrinky akumulátorov od zariadenia a následného spojenia dlhými káblami odporúčame káble chrániť v špeciálnej chráničke. Vložte ochranu ističom, poistkou alebo spínačom s vhodnou hodnotou W / A.

4.s Pripojenie k elektrickej sieti 230V

Zásuvka na pripojenie sieťového napájania 230V sa nachádza v blízkosti zásuvky na batériu v spodnej časti vnútorného rámu zariadenia. Zapojte napájací kábel do zástrčky dodanej s jednotkou, ako je znázornené na obrázku nižšie:



UPOZORNENIE: Zapojenie vodičov pripojovacieho kábla vykonajte podľa obrázka vyššie.

Na pripojenie k elektrickej sieti použite istič 6A-C6 určený pre zariadenie; toto musí byť umiestnené na ľahko dostupnom mieste. Na napájanie zo siete použite káble s prierezom 2,5 mm2.

Uistite sa, že sa signálne káble a všeobecne nízkonapäťové káble nedotýkajú miest so sieťovým napätím. Sú to svorky na pripojenie k sieťovému napätiu a oblasti označené symbolom vo vnútri zariadenia.

Zapojte sieťovú šnúru do zásuvky s ističom. Napájanie zapnite až po pripojení sieťovej zástrčky k jednotke.

4.t Napájanie systému

Zapnite istič a krátko nato sa na displeji systému zobrazí "POWER ON" a spustí sa sekvencia zapínania.

4.u Výmena batérie vnútorných hodín

Držiak batérie pre batériu interných hodín a kalendára sa nachádza na základnej doske CPU. Výmenu batérie má vykonať odborný pracovník. Batéria CR2032 by sa mala vymeniť raz za 4 roky.



4.v Údržba zariadenia

- a) Zariadenie pravidelne čistite suchou handričkou
- b) Pravidelne kontrolujte, či ventilačné otvory nie sú upchaté
- c) Pravidelne kontrolujte zapojenie a pripojenia
- d) Pravidelne kontrolujte účinnosť uzemnenia
- e) Vymeňte akumulátory záložného napájania každé 4 roky za akumulátory s rovnakým napätím a kapacitou
- f) Batériu CR2032 interných hodín (pozri ods. 4u) vymeňte každé 4 roky
- g) Skontrolujte stav správ EVAC a ALARM.



OPIS MENU

5.1 Stav systému

Systém je navrhnutý tak, aby zvládal rôzne prevádzkové podmienky, ktoré sú podľa normy EN54 identifikované v piatich stavoch. Stav systému zobrazujú LED diódy na prednom paneli systému a vzdialených evakuačných mikrofónoch.

POWER	Stav v nokoji:
O VOICE ALARM O FAULT WARNING O DISABLEMENT O SYSTEM FAULT	Prevádzkový stav "v pokoji", bez porúch, bez prehrávania hlasových poplachov a bez aktívnych "deaktivácií". Povolené je len šírenie hudby na pozadí alebo všeobecných správ (nie poplachových). Keď je systém v stave pokoja,
OWSSES System OK Back wround Ausic Qua	na prednom paneli jednotky svietí iba zelená LED, čo znamená, že systém je napájaný.
	Poplachový stav (VOICE ALARM):
	Prevádzkový stav, keď sa prehráva zaznamenaná poplachová správa alebo sa vykonáva poplachové hlásenia
	z evakuačného mikrofónu. Môže sa aktivovať prostredníctvom externého zariadenia pripojeného k jednému z
	kontrolovaných kontaktov alebo z evakuačného mikrofónu/mikrofónového pultu. Keď sa spustí hlasový poplach,
UOICE ALARM Local fire microehone	systém rozsvieti červenú LED diódu, ktorá indikuje stav hlasového poplachu. Zelená LED dióda zostane svietiť, čo znamená, že systém je napájaný. Na displeji sa zobrazí okno, v ktorom sa zobrazuje zdroj prebiehajúceho hlasového poplachu.
POWER	
FAULT WARNING	Stav poruchy (FAULT WARNING):
O DISABLEMENT	Prevádzkový stav indikujúci prítomnosť aspoň jednej poruchy zistenej interným diagnostickým systémom. Indikáciu
00150111	stavu sprevádza prerušovaný akustický signál poruchy (bzučiak) a rozsvietenie žitej LED na paneli jednotky. Zelená
UOICE ALARM Local fire microphone	Na displeji sa zobrazí okno, v ktorom sa zobrazuje počet zistených porúch s krátkym popisom.
POWER VOICE ALARM	
FAULT WARNING DISABLEMENT	Stav deaktivacie (DISABLEIVIENT):
O SYSTEM FAULT	
	Poruchy súvisiace s deaktivovanou sekciou sa nezobrazujú, pretože bezpečnostné funkcie sú vypnutě. Tento stav
10:20:37	umoznuje prevauzku systemu bez jeno vypnutia a bez signalizovania poručni.
Qui	Na displeji sa zobrazil okno s poctom aktivných "deaktivácil – a kratkým popisom sekcil, ktoré su deaktivovane.
POWER	Stav SYSTEM FAULT (Porucha systému)
	Označuje poruchu vykonávania príkazov softvéru.
	Rozlišujú sa dva prípady:
SYSTEM FAULT	 Ak sa zariadenie správne reštartuje, obnoví sa normálna prevádzka (ale kontrolka LED System Fault zostane svietiť); skúste, či zariadenie správne reaguje na príkazy.
	2) Vyskytla sa vážna porucha, zariadenie sa neinicializovalo a nereaguje na príkazy.
	V oboch prípadoch zariadenie úplne vypnite (vytiahnite sieťovú zástrčku a zásuvku akumulátorov), potom zopakujte postup zapnutia.

POZNÁMKA: Súčasne sa môže vyskytnúť viacero prevádzkových stavov. Na prednom paneli sa rozsvietia LED diódy zodpovedajúce aktívnym



stavom a na displeji sa zobrazí okno označujúce, ktoré a koľko udalostí je aktívnych. Ak počet udalostí presiahne počet riadkov okna, správy sa zobrazujú podľa typov udalostí a dajú sa čítať pomocou šípok na prednom paneli. Skupiny správ sú: "Voice Alarm group" (aktívne poplachové správy), "Fault warning group" (aktuálne poruchy), "Disablements group" (deaktivácia sekcií systému). V okne sa zobrazuje počet udalostí v každej kategórii.



5.2 Hlavná obrazovka

	Ak sa nezobrazujú upozornenia, na hlavnej obrazovke sa zobrazia nasledujúce informácie:			
	09:35:32		Systémový čas: zobrazuje aktuálny systémový čas; aby sa systémové udalosti správne zaznamenávali, mal by byť vždy aktuálny. Je tiež dôležité overiť, či sa sekundy pravidelne pripočítavajú, inak môže byť systémový riadiaci procesor zablokovaný.	
	System OK Rackaround pusic		Aktuálna úroveň prístupu: Na ikone kľúča sa zobrazuje aktuálna úroveň prístupu, 2 alebo 3.	
Qui	Dack of Ourie music		Stav systému: Text "System OK" znamená, že systém funguje.	
	r V	V pri počt	pade poruchy sa zobrazí "vyskakovacie" okno s uvedením počtu aktívnych porúch, prítomnosti a u deaktivovaných sekcií systému, a či prebieha poplachové hlásenie.	

Ikony

©m	Aktuálna úroveň prístupu: Kľúč umiestnený vľavo dole na displeji ukazuje aktuálnu úroveň prístupu, 2 alebo 3.
	Opakované prehrávanie správ (podľa pravidiel opakovania). V prípade, že sa prehráva výstražná alebo evakuačná správa, môže sa zobraziť ikona s dvomi šípkami, ktoré označujú prítomnosť pravidiel v počte opakovaní aktuálnej správy. Pravidlá stanovujú minimálny a/alebo maximálny počet opakovaní.
(]+3dB	Porucha jednej z dvoch reproduktorových liniek A alebo B jednej zóny so zvýšením hlasitosti. V prípade poruchy linky s redundantnými A + B linkami sa zobrazí ikona, ktorá indikuje, že "neporuchová" linka pracuje s udaným zvýšením hlasitosti.
яĩ	Utlmenie zvuku (Mute on). Keď je zapnuté utlmenie zvuku, zobrazí sa ikona s preškrtnutým reproduktorom, čo znamená, že zvuk je vypnutý. Počas prehrávania vopred nahranej alebo hlasovej správy môžete aktivovať funkciu "MUTE" stlačením príslušného tlačidla na prednom paneli; keď je funkcia utlmenia zvuku zapnutá, na displeji sa zobrazí ikona s preškrtnutým reproduktorom. Na deaktiváciu jednoducho znova stlačte príslušné tlačidlo a utlmenie zvuku sa zruší.
	POZNÁMKA: Podľa EN54-16, keď je počas prehrávania zaznamenanej správy aktivovaná funkcia "Mute", výstup sa stlmí až na konci samotnej správy, aby sa predišlo ohrozeniu jej zrozumiteľnosti. Aktivácia utlmenia zvuku pri živom hlásení z evakuačného mikrofónu je účinná okamžite.
A	Varovanie zapnuté. V prípade systémovej udalosti sa zobrazí blikajúci trojuholník, ktorý upúta pozornosť používateľa. Varovanie sa odstráni, keď vstúpite do menu systémových udalostí "System Logs", kde sa zobrazujú systémové udalosti.



5.3 Opis menu a navigácia v menu

Používanie tlačidiel na prednom paneli

Na domovskej obrazovke, kde sa na displeji zobrazuje všeobecný stav, stlačte tlačidlo OK, aby ste sa dostali do štruktúr menu. Tlačidlo OK v systéme menu sa používa na potvrdenie výberu prvku, na ktorý ukazuje navigačná šípka.
Použite tlačidlá HORE a DOLE na rolovanie v systéme menu a submenu. Stlačením tlačidla OK vstúpite do menu alebo submenu, na ktoré ukazuje navigačná šípka.
Stlačením BACK sa vrátite do predchádzajúcej položky menu alebo zrušíte výber funkcie. Opakovaným stláčaním tlačidla BACK sa vrátite na hlavnú obrazovku.
Alternatívne môžete vstúpiť do vybranej položky menu alebo submenu stlačením tlačidla VPRAVO a vrátiť sa do predchádzajúcej položky menu alebo submenu stlačením tlačidla DOĽAVA.

Hlavné menu je štruktúrované vo forme zoznamu, v ktorom sa spravujú funkčné časti systému:

Strom menu:

Line & Amplifiers	Správa reproduktorových liniek a zosilňovačov
Power supply & Battery	Správa primárneho napájania (230V) a sekundárneho (akumulátory)
Fire microphone	Správa evakuačných mikrofónov
Recorded messages & SD	Správa zaznamenaných správ na mikro SD karte
Input contacts	Správa kontaktov na spustenie správ
Alarm Buttons	Správa poplachu – tlačidlá na prednom paneli
Ethernet	Správa ethernetového pripojenia
System Status & Conf	Konfigurácia systému
Volumes	Nastavenie hlasitostí
Message Scheduler	Konfigurácia automatického spúšťania zaznamenaných správ
System Logs	Zobrazenie systémových udalostí
Access level login	Prihlásenie používateľa



Menu list →Line & Amplifiers Power suppliy & battery Fire Microphone Recorded messages & SD	Menu "Line & Amplifiers"							
Power amp. & Speaker lines →Power amplifiers Speaker lines	Menu Power amp. & Speaker lines umožňuje zobraziť a spravovať stav zosilňovačov a reproduktorových liniek. Prvá obrazovka umožňuje vybrať, či chcete spravovať zosilňovače alebo reproduktorové linky. Pomocou šípok HORE a DOLE môžete vybrať požadovaný riadok a stlačiť OK.							
Power amplifiers list → Amplifier A OK Amplifier B OK	Menu Power Amplifiers list umožňuje zobraziť a spravovať stav zosilňovačov. Zobrazuje sa zoznam zosilňovačov a možno sa medzi nimi posúvať pomocou šípok HORE a DOLE. Stlačením OK sa dostanete na stránku s podrobnosťami o zosilňovači. Každý zosilňovač môže byť v jednom z nasledujúcich stavov:							
	 DISABLED (Disablement) → Deaktivovaný FAULT → Porucha OK → V prevádzke 							
Power amplifier A detail Power amplifier A Status:OK Temperature:OK	Menu Power Amplifier # detail umožňuje zobraziť stav zosilňovača vybraného v zozname. Zobrazuje sa prevádzkový stav zosilňovača a prevádzková teplota. Status: FAULT → Porucha							
	OVERLOAD → Preťaženie reproduktorovej linky POWERDOWN → Zosilňovač v stave úspory energie OK → V prevádzke							
	Temperature: HEATING → Vysoká teplota OK → Normálna teplota							
Speaker lines list → Spk line 1/A OK Spk line 1/B OK Spk line 2/A OK Spk line 2/B OK	Menu Speaker lines list umožňuje zobraziť a spravovať stav reproduktorových liniek. Uvedený je zoznam liniek a dá sa medzi nimi posúvať pomocou šípok HORE a DOLE. Stlačením OK sa dostanete na stránku s podrobnosťami. Stavy reproduktorových liniek:							
	DISABLED→DeaktivovanáNOT IN USE→Nepoužíva saNO CALIB→Linka nie je kalibrovanáFAULT→PoruchaOK→V prevádzke							
Speaker line 1/A detail Sek line 1/A Status:OK Func: Connected	Menu Speaker line # detail umožňuje zobraziť stav reproduktorovej linky vybranej v zozname. Zobrazí sa prevádzkový stav a pripojená záťaž. V prípade poruchy sa zobrazí detail, ktorý špecifikuje zistený problém. Status:							
	NOT IN USE → Nepoužíva sa NOT CALIBRATED → Linka nie je kalibrovaná CALIB ERROR → Chyba počas kalibrácie linky FAULT → Porucha OK → V prevádzke							
	Func: DISCONNECTED → Repro linka odpojená CONNECTED → Repro linka pripojená							



	Detail:					
	GROUND SHORT	\rightarrow	Skrat reproduktorovej linky na zem			
	NO LOAD DETECTED	\rightarrow	Reproduktorová linka prerušená			
	UNDERLOAD	\rightarrow	Strata zaťaženia linky			
	OVERLOAD	\rightarrow	Zvýšenie zaťaženia linky			
	BAD LOAD	\rightarrow	Impedancia linky mimo dovoleného rozsahu			
	LINE SHORTED	\rightarrow	Linka v skrate			
For Line & Amp commands 'D Sti Remove disablement? Tel→Calibrate line Cot Line auto set	v ktorom sú dostupné príkazy na vloženie alebo odstránenie stavu "disablement" (deaktivácia) sekcie. V okne, pri sekcii v móde "disablement", je možné vykonať kalibráciu impedancie linky výberom príkazu "Calibrate line " alebo "Line autoset". Príkaz "Calibrate line" meria impedanciu linky aktívnych nakonfigurovaných reproduktorov.					
Power amplifier A detail Power Line Calibration D StaWait 40 Ten	Príkaz "Line autoset" meria impedanciu všetkých vedení a aktivuje tie, v ktorých je detekovaná záťaž. Ostatné linky budú vypnuté (disabled).					
	Vykonanie kalibrácie trvá približne 40 sekúnd a výsledok je zobrazený na stavových obrazovkách reproduktorov a liniek zosilňovača.					
	Po vykonaní kalibrácie je potrebné stav deaktivácie odstrániť.					
	POZNÁMKA: Keď je sekcia "Line & zosilňovačov a reproduktorových li "disablement" (deaktivácia) umožň prevádzky systému a bez hlásenia p	Amp" v niek sú uje pra porúch	v móde "disabled", všetky bezpečnostné funkcie týkajúce sa deaktivované. Zrušia sa všetky hlásenia poruchy. Funkcia acovať na reproduktorových linkách bez prerušenia			

Menu list Line & Amplifiers →Power supeliy & battery Fire Microphone Recorded messages & SD	Menu	"Power suppl	y & ba	attery"		
Power Supply Unit	Menu Pa	ower Supply Unit	umožň	uje zobraziť a spravovať stav systémovej napájacej jednotky.		
→Main Power OK Aux Power OK	Všetky informácie sú zobrazené na 4 obrazovkách, ktoré je možné vybrať pomocou šípok HORE a DOLE:					
Charser OK Thermalsys OK		Main Power	\rightarrow	Hlavné napájanie pripojené k elektrickej sieti		
		Aux Power	\rightarrow	Záložný zdroj pripojený k akumulátorom		
		Charger	\rightarrow	Nabíjanie akumulátorov		
		Thermal sys	\rightarrow	Spravovanie vplyvu teploty		
	Kažo	dá obrazovka je s	pojená	s jedným z nasledujúcich stavov:		
		DISABLED	\rightarrow	Deaktivácia		
		FAULT	\rightarrow	Porucha		
		ОК	\rightarrow	V prevádzke		
Môžete sa	a medzi nii	ni posúvať pomo	ocou šíp	ok HORE a DOLE, stlačením OK sa dostanete do okna s podrobnosťami.		
Main Power supply Main PSU status: OK Mains: PRESENT Fuse: OK PSU temp: OK	Menu M Main PS	lain Power Supply S U status: (stav	y zobra: hlavnéh	zuje stav hlavného napájacieho zdroja, pripojeného k sieti 230V: 10 zdroja napájania)		
		DISABLED	\rightarrow	Deaktivovaný (vypnutý)		
		FAULT	\rightarrow	Porucha		
		ОК	\rightarrow	V prevádzke		
	Mains:	(Stav	primári	neho napájania)		
		PRESENT	\rightarrow	Pripojené a prítomné primárne napájanie		
		ABSENT	\rightarrow	Primárna napájacia sieť je odpojená a chýba		
	Fuse:	(stav	ochran	nej poistky systému)		
		ОК	\rightarrow	Poistka neporušená		



	BLOWN	Yypálená alebo odstránená poistka
	PSU Temp:	
	HEATING	→ Vysoká teplota
	ОК	→ Normálna teplota
	Ak sa objaví jec	dna z nasledujúcich indikácií, pozrite si zoznam porúch:
	PSU COMMUN	IICATION LOSS → Porucha komunikácie s PSU
	FLASH FAILURE	E → PSU Porucha mikroprocesora
	WATCHDOG RE	ESET → PSU Porucha mikroprocesora
Auxiliary power supply	Menu Auxiliary power su	upply umožňuje zobraziť stav záložného zdroja pripojeného k akumulátorom:
AUX power status: OK	AUX power status:	<i>"""</i>
Batt temp: OK Batt 2: OK Uolt: 50U	DISABLED	→ Deaktivovaný (vypnutý)
	FAULT	\rightarrow Porucha
	OK	\rightarrow V prevádzke
	Battery Status	
	ARSENT	→ Akumulátory holi wybraté
	SHORT	\rightarrow Akumulatory v skrate
	REVERSE	\rightarrow Akumulátory opačne zanojené
		\rightarrow Brúdová ochrono oktívno okumulátoru odnojoná
		\rightarrow Nízka úrovož nabitia akumulátorov
		 Akultulatory sa pouzívaju Brobiobo tost impodoncio okumulátorou
	IDLE Dett terrer	
	Batt temp:	
	PROBE SHORT	→ Skrat teplotnej sondy akumulatorov
	PROBE OPEN	 Snimac tepioty akumulatorov je preruseny Daskaistis slava détacas tepista asias assessas
	UNDEDTEMP	Prenriatie akumulatorov; tepiota mimo rozsanu
	UNDERTEMP	 Teplota akumulatorov pod pranovou nodnotou. Taglata akumulatorov pod pranovou nodnotou.
	UK (laure	 Teplota akumulatorov je v spravnom rozsanu.
	Batt Z: (Impe	edancia akumulatorov)
	ERROR	Impedancia akumulatorov mimo rozsahu, treba ich vymenit
	WARNING	
	ŬK	→ Impedancia akumulatorov v spravnom rozsahu.
	POZNÁMKA: Ak je teplot	nta batérie chybná alebo sonda nefunguje, nabíjanie a testovanie
	impedancie bude pozasta	tavene.
	Pre upinost je uvedena n	namerana hodnota napatia akumulatorov vo voltoch.
	Ak sa objavi jedna z nasle	edujúcích indikácií, pozrite si zoznám poručh:
	PSU COMMUN	IICATION LOSS → Porucha komunikacie s PSU
	FLASH FAILURE	E → PSU Porucha mikroprocesora
	WATCHDOG RE	ESET → PSU Porucha mikroprocesora
	Manu Dattan ahaman	······································
Battery charger	Menu Battery charger u	umoznuje zobrazit stav nabijačký supravý akumulatorov.
Activity: OK Charger temp: OK	Charger status:	
	DISABLED	Deaktivovany (odpojeny)
2	FAULI	→ Porucha
	UK.	→ Spravne tungovanie
	Activity:	
	GENERAL FAUL	LI → Chybný obvod nabijačky
	ON CHARGE	→ Nabijanie batérie
	Z IEST	Prebleha test impedancie akumulatorov
	CHARGER TEST	I → Prebieha test obvodu nabíjačky



	IDLE → Nabíjačka v pokoji
	Charger temp:
	PROBE FAILURE → Porucha snímača teplotv nabíjačky
	OVERTEMP → Prehriatie nabíjačky; teplota mimo rozsahu
	OK → Teplota nabíjačky je v správnom rozsahu
	Ak sa objaví jedna z nasledujúcich indikácií, pozrite si zoznam porúch:
	PSU COMMUNICATION LOSS 🔶 Porucha komunikácie s PSU
	FLASH FAILURE → PSU Porucha mikroprocesora
	WATCHDOG RESET
Thermal management system	Menu Thermal management system umožňuje zobraziť teploty zistené systémom:
Thermal status: OK PSU temp: OK 21°C Batt temp: OK 21°C	Thermal status:
(Charger temp: OK 21°C)	DISABIED → Deaktivovaný (vypnutý)
	FAULT \rightarrow Porucha
	$OK \rightarrow Správne fungovanie$
	PSU temp: (Teplota hlavného zdroja napájanja)
	PROBE FAILURE \rightarrow Porucha snímača teploty hlavného zdroja napájania
	$OVERTEMP \rightarrow Prehriatie hlavného napájacieho zdroja$
	$OK \rightarrow Teplota hlavného zdroja napájania je v správnom rozsahu$
	Batt temp:
	PROBE SHORT \rightarrow Skrat teplotnei sondy
	PROBE OPEN \rightarrow Snímač teploty akumulátorov je prerušený
	OVERTEMP → Prehriatie akumulátorov: teplota mimo rozsahu
	UNDERTEMP -> Teplota akumulátorov pod prahovou hodnotou.
	OK → Teplota akumulátorov je v správnom rozsahu.
	Charger temp:
	PROBE FAILURE → Porucha snímača teploty nabíjačky
	OVERTEMP → Prehriatie nabíjačky; teplota mimo rozsahu
	OK → Teplota nabíjačky je v správnom rozsahu.
	Pre úplnosť sa zobrazuje teplota nameraná v rôznych sekciách; ak dôjde k poruche sondy, teplota sa pehude zobrazovať
	Ak sa objaví jedna z nasledujúcich indikácií, pozrite si zoznam porúch:
	PSU COMMUNICATION LOSS → Porucha komunikácie s PSU
	FLASH FAILURE \rightarrow PSU Porucha mikroprocesora
	WATCHDOG RESET → PSU Porucha mikroprocesora
Main Power supply Ma Fu Fu Ps Main Power supply Ma Power supply commands Ma Remove disablement? Fst	Z jednej z podrobných obrazoviek sa stlačením OK dostanete do okna, v ktorom môžete zapnúť alebo vypnúť stav deaktivácie sekcie. Keď je sekcia "Main Power Supply " v móde "disablement", všetky bezpečnostné funkcie súvisiace s napájaním sú vypnuté. Poruchy sa nezobrazujú. Funkcia "disablement" vám umožňuje pracovať s akumulátormi bez prerušenia prevádzky systému a bez generovania porúch.



	Menu list Line & Amplifiers Power suppliy & battery →Fire Microphone Recorded messages & SD	Menu "Fire Micro	ophone"					
200	Firemicrophonelist	Menu Fire Microphor používaných na hláse	<i>ne</i> umožňuj enie poplac	je zobraziť a hových sprá	a spravovať stav mikrofónov/mikrofónovy áv. Podľa spôsobu pripojenia sa delia na:	ích pultov		
	Remote Fire Mic NOT IN USE Eth Fire Mic NOT IN USE	Local Fire N	/lic → Lok	álny evakua	čný mikrofón, zvyčajne na prednom paneli	svstému		
	LN	Remote Fire	e Mic →	, Diaľkové ev	akuačné mikrofóny pripojené cez zbernio	, cu.		
		Eth fire Mic	: →	Diaľkové e	vakuačné mikrofóny pripojené cez etherne	t.		
		Každá skupina mikrof	fónových st	aníc je kom	binovaná so stavom:			
		NOT IN USE	÷ →	Nie je nain	štalovaný žiadny mikrofón			
		DISABLED	\rightarrow	Deaktivo	/aný			
		FAULT	\rightarrow	Porucha				
		ОК	\rightarrow	Správne f	ungovanie			
		Požadovaný riadok si detailom sekcie.	i môžete vy	brať pomoc	cou šípok HORE a DOLE a stlačením OK sa	dostanete k		
8	Local Fire microphone Fire mic status: OK Capsule: OK	Menu <i>Local Fire micr</i> prednom paneli zaria	<i>ophone</i> un adenia.	nožňuje zok	praziť stav lokálneho evakuačného mikrof	ónu na		
		Podrobnosti o prevád	dzkovom st	ave lokálne	ho evakuačného mikrofónu:			
		Fire Mic Status:						
	-	DISABLED	\rightarrow	Deaktivo	vaný			
		FAULT	\rightarrow	Minimáln	e jedna porucha aktívna			
		ОК	\rightarrow	Funguje, I	nebola zistená žiadna porucha			
		Podrobnosti o stave kapsuly mikrofónu:						
		Capsule:						
		OPEN	\rightarrow	Prerušena	á kapsula alebo prerušené káble			
		SHORT	\rightarrow	Skrat kap	suly mikrofónu alebo káblov			
		ОК	\rightarrow	Kapsula n	nikrofónu a kabeláž neporušené			
20	Remote Fire Miclist Remote mic 1 NOT IN USE →Remote mic 2 UK	Menu <i>Remote Fire M</i> staníc pripojených k s	<i>lic List</i> umo systému ce	žňuje zobra z zbernicu.	ziť a spravovať stav vzdialených evakuači Sú prezentované vo forme zoznamu a mó	ných mikrofónových òžete sa medzi nimi		
	Remote mic 4 NOT IN USE	posúvať pomocou šíp Prevádzkový stav spo	ook HORE a ojený s kažc	DOLE, stlað lou mikrofó	čením OK sa dostanete na stránku s podro novou stanicou:	obnosťami.		
		NOT IN USE	. →	Nie je nain	štalovaná žiadna evakuačná mikrofónová s	tanica		
		DISABLED	\rightarrow	Deaktivád	ia			
		FAULT	\rightarrow	Porucha				
		ОК	\rightarrow	Správne f	ungovanie			
24	Remote Fire Mic detail	Menu Remote Fire M	<i>lic detail</i> ur	nožňuje zok	praziť stav vzdialenej evakuačnej mikrofó	novej stanice		
	Model: DBE06 Address: 2	pripojený k systému o	cez zbernic	u.				
	Communication: OK Capsule: OK	Podrobnosti o prevádzkovom stave:						
		Model: \rightarrow	Typ prip	pojenej mik	rofónovej stanice			
		Address: \rightarrow	Adresa	na zbernici				
		Status:						
		NOT IN USE	E →	Nie je nai	nštalovaná žiadna evakuačná mikrof. sta	nica		
		DISABLED	\rightarrow	Deaktivá	cia			
		FAULT	\rightarrow	Porucha				
		Communication: (Stay komunikácio)						
			av komun ح	Mikrofón	ová stanica nie je princiená k systému			
		OK	\rightarrow	Správne f	ungovanie			
			,		-			



	Capsule:				
	OPEN	\rightarrow	Prerušei	ná kapsula alebo prerušené vedenie	
	SHORT	\rightarrow	Skrat ka	osuly alebo káblov	
	ОК	\rightarrow	Kapsula	mikrofónu a kabeláž neporušené	
Ethernet Fire Mic list →Mic: DBE6594 OK	Menu Ethernet Fire Mic lis staníc pripojených k systé prezentované vo forme z stlačením OK sa dostanete	t umc ému p oznar na sti	ožňuje zok prostrední nu a je n ránku s po	raziť a spravovať stav vzdialených evakuačných mikrofónových ctvom siete Ethernet. Nainštalované mikrofónové stanice sú nožné sa medzi nimi posúvať pomocou šípok HORE a DOLE, drobnosťami.	
	Prevádzkový stav mikrofón	iovej s	stanice:	· ·	
	DISABLED	→ 、	Deaktiv	àcia	
	FAULT	→ 、	Porucha		
	OK	→	Správne	fungovanie	
EthernetFireMicdetail Firemicstatus:OK Fault:NONE Net name:DBE6594 Ir:192.168.001.003	Menu <i>Ethernet Fire Mic</i> systému cez ethernetovú s Prevádzkové stavy mikrof.	<i>detail</i> ieť. stanío	umožňuj	e zobraziť stav vzdialenej mikrofónovej stanice pripojenej k	
	Fire mic status:				
	NOT IN USE	→	Nie je n	ainštalovaná pracovná stanica s mikrofónom	
	DISABLED	\rightarrow	Deaktiva	icia	
	FAULT	\rightarrow	Porucha		
	ОК	\rightarrow	Správne	fungovanie	
	Fault:				
	COMMUNICATIC	N LOS	ss →	Chyba komunikácie so systémom	
	GENERAL FAULT		\rightarrow	Porucha mikrofónovej stanice	
	CAPSULE OPEN		\rightarrow	Prerušená kapsula mikrofónu alebo vedenia	
	CAPSULE SHORT		\rightarrow	Skrat kapsuly mikrofónu alebo káblov	
	NONE		\rightarrow	Nebola zistená žiadna porucha	
	Net name: \rightarrow Sie	eťový	názov mil	rofónovej stanice	
	$IP: \rightarrow IP$	sieťov	vá adresa		
Local Fire Mic detail	Na jednej z podrobných o alebo vypnúť stav deaktivá	brazo icie.	oviek stlač	te OK, aby ste sa dostali do okna, v ktorom je možné zapnúť	
Set disablement?	Z okna, v nastavení "disablement" je možné vymeniť lokálny evakuačný mikrofón bez toho, aby systém hlásil poruchu. Rovnako možno v móde "disablement" odstrániť vzdialenú evakuačnú mikrofónovú stanicu bez toho, aby systém hlásil poruchu.				
Fir Fire mic commands Car Remove disablement?	POZNÁMKA: Keď je sek s evakuačnými mikrofónov	cia " vými s	Fire micr tanicami,	ophone" v móde "disablement", všetky funkcie, súvisiace sú deaktivované. Odstránia sa aj všetky signalizácie poruchy.	



Power supplig & battery Fire Microphone →Recorded messages & SD Input contacts	Menu "Recorded messages & SD"	
Messages list →EVAC msg OK ALARM msg OK Chime msg OK Gp msg 1 OK	Menu <i>Messages list</i> umožňuje prezerať a spravovať stav systémových správ vopred zaznam mikro SD karte ako súbor s príponou .wav. Zobrazujú sa vo forme zoznamu a je možné sa po nimi pomocou šípok HORE a DOLE. Každá správa v zozname je prepojená s prevádzkovým st	ienaných na súvať medzi tavom:
	DISABLED → Správa v stave "deaktivácie"	
Maccagae list	NO uSD \rightarrow Žiadna mikro SD karta nebola zistená	
→Chime mss OK	BAD usD \rightarrow mikro SD karta nepoužiteľná	
GP ms9 1 OK GP ms9 2 NO FILE	NO IMPRINT	
GP ms9 3 NO FILE []	NO FILE → Súbor/správa nie je prítomná	
	FAULT 🔶 Chyba súboru/správy	
	OK → Súbor/správa OK	
	Je možne spravoval 11 sprav. EVAC \rightarrow Evakuačná správa (kontrolovaná)	
	$\Delta I \Delta R M$ \rightarrow Výstražná poplachová správa (kontrolovaná)	
	CHIME → Správa "Ding-Dong"	
	Gp msg 1-8 → Všeobecná správa	
	Evakuačná správa a výstražná poplachová správa sú nepretržite kontrolované.	
	Formát súborov:	
	Format suborov. Evakuačná správa \rightarrow EVAC \rightarrow evac wav	
	Výstražná správa ALARM \rightarrow ALARM \rightarrow alarm wav	
	Správa "Ding-Dong". \rightarrow CHIME \rightarrow chime.wav	
	Všeobecné správy 1:8 \rightarrow Gp msg 1:8 \rightarrow msg 1.wav /msg 8.wav	
	Súbory musia mať nasledujúce vlastnosti: Formát WAV, 48 kHz, MONO, 16 bitov	
	Pozícia súborov: Súbory musia byť uložené v koreňovom adresári mikro SD karty.	
	Menu Messages detail umožňuje zobraziť podrobnosti o stave správy	
Message detail	Zobrazuje sa najmä typ správy, názov súboru, stav a prípadná chyba.	
File name: evac.wav Status:OK	Message: \rightarrow Názov správy	
	File name: \rightarrow Názov súboru	
	Status:	
	DISABI FD -> Správa deaktivovaná	
	NO uSD \rightarrow Žiadna mikro SD karta nebola zistená	
	BAD usD → mikro SD karta nepoužiteľná	
	NO IMPRINT 🔶 Obraz súboru nebol vytvorený / Súbor sa nenačítal	
	NO FILE → Súbor/správa nie je prítomná	
	FAULT -> Chyba súboru/správy	
	OK → Súbor/správa OK	
	Fault: (podrobnosti o poruche, ak sa vyskytne porucha)	
	FILE CORRUPTED 🔶 Súbor je poškodený	
	UNREADABLE 🔶 Súbor je nečitateľný	
	BAD FORMAT 🔶 Nesprávny formát súboru	
	TOO BIG → príliš veľký súbor	





Na jednej z obrazoviek s detailmi stlačte OK, aby ste sa dostali do okna, v ktorom je možné zapnúť alebo vypnúť mód "disablement".

Nastavením celej sekcie správ do módu "disablement" môžete bezpečne odstrániť mikro SD kartu a pridať alebo odstrániť správy / súbory.

Názvy súborov sú pevné a formát musí byť rešpektovaný, aby systém rozpoznal správy / súbory; ak má súbor iný názov, ako sa očakávalo, bude sa ignorovať.

Aby systém vytvoril obraz súborov, je potrebné mať sekciu v móde "disablement", vložiť mikro SD kartu so správami/súbormi v správnom formáte a zvoliť príkaz "Get uSD imprint". Na konci procesu validácie, (stále v móde deaktivácie), je možné skontrolovať výsledok validácie rolovaním stavu správ / súborov na obrazovke s podrobnosťami. Pre aktiváciu nových správ je potrebné odstrániť mód deaktivácie.

POZNÁMKA: Keď je sekcia mikro SD karty v móde deaktivácie, všetky systémové funkcie súvisiace s vopred nahranými správami sú vypnuté, mikro SD karta je vypnuté a možno ju bezpečne odstrániť. Odstránia sa aj všetky poruchy súvisiace so správami. Funkcia "disablement" (deaktivácia) umožňuje pracovať so správami bez prerušenia prevádzky systému a bez signalizovania porúch.

Fire Microphone Recorded messages & SD →Input contacts Alarm buttons	Menu "	Input contacts	5"	
Disital input list →Dsi EVAC mss IDLE Dsi ALARM mss IDLE Dsi aux mic IDLE Dsi mss 1 IDLE	Menu <i>Dig</i> môžete ic stavom: DIS FA AC	iital input list umo h posúvať pomoc SABLED → Dea ULT → Ch CTIVE → Ak LE → Ne	ožňuje cou šíp aktivov ybný v tívny v činný	e zobraziť stav digitálnych vstupov systému vo forme zoznamu a pok HORE a DOLE. Každý vstup v zozname je prepojený s prevádzkovým vaný vstup vstup vstup vstup
	Ak chcete na obrazo	získať podrobno: ovku <i>s podrobnos</i> i	sti o s ťami c	tave vstupu, môžete ho vybrať zo zoznamu a stlačením tlačidla OK prejsť o digitálnom vstupe .
Disital input detail	Menu <i>Digital input detail</i> umožňuje zobraziť podrobnosti o stave digitálneho vstupu. Zobrazuje sa najmä toto:			
Status: CLOSED	Digital inp Condition	out: I:	→	Názov vstupu
		DISABLED	\rightarrow	Deaktivovaný vstup
		ACTIVE	\rightarrow	Aktívny vstup
		IDLE	\rightarrow	Nečinný vstup
	Status:			
		OPEN	\rightarrow	Otvorený kontakt
		CLOSED	\rightarrow	Zopnutý kontakt
		FAULT	\rightarrow	Zistená chyba
	Fault:	(podrobnosti o po	oruche	e, ak sa vyskytla porucha)
		CABLE CUT	\rightarrow	Prerušený kábel, odstránený konektor (monitorované kontakty EVAC a ALARM
		CABLE SHORT	\rightarrow	Skrat kábla (monitorované kontakty EVAC e ALARM).
		CIRCUIT FAILURE	→	Porucha riadiaceho obvodu.









Z jednej z obrazoviek s detailmi stlačením OK sprístupníte okno, v ktorom je možné zapnúť alebo vypnúť mód deaktivácie.

Uvedením celej sekcie vstupov do módu deaktivácie je možné pracovať s kabelážou bez hlásenia porúch alebo náhodného spustenia správy. Po ukončení prác s kabelážou kontaktov odstráňte stav deaktivácie.

POZNÁMKA: Keď je sekcia vstupov v móde deaktivácie, všetky systémové funkcie súvisiace so vstupnými kontaktmi sú deaktivované. Odstránia sa všetky hlásenia poruchy súvisiace s elektroinštaláciou. Funkcia deaktivácie umožňuje pracovať na kabeláži bez prerušenia prevádzky systému a bez generovania hlásenia porúch.

Menu list Recorded messages & SD Input contacts →Alarm buttons Ethernet	Menu "Alarm button	s"			
Alarm buttons: Alarm buttons: ENABLED	Menu Alarm buttons umožňuje zobraziť a spravovať stav tlačidiel na aktiváciu evakuačnej a výstražnej správy na prednom paneli zariadenia.				
EVAC ALARM button: IDLE PRE ALARM button: IDLE	Alarm buttons:				
	ENABLED	\rightarrow	Tlačidlá sú aktívne (sekcia nie je deaktivovaná)		
	DISABLED	\rightarrow	Tlačidlá sú deaktivované (sekcia je móde deaktivácie)		
	EVAC ALARM button:				
	IDLE	\rightarrow	V pokoji, tlačidlo uvoľnené		
	PRESSED PRE ALARM button:	→	Aktivne, tlacidlo stlacene		
		\rightarrow	V nakaji tlačidla uvaľnené		
	PRESSED	÷	Aktívne, tlačidlo stlačené		
Alarm buttons Pop-up EVE Set disablement? Alarm buttons Alarm buttons Pop-up D EVE Remove disablement?	deaktivácie. Zapnutím deaktivácie (disablement) sa deaktivujú poplachové tlačidlá na prednom paneli zariadenia. POZNÁMKA: Ak sú tlačidlá počas prehrávania evakuačnej alebo výstražnej správy deaktivované, prehrávanie sa nepreruší.				
Menu list Input contacts Alarm buttons Dethernet System status & conf	Menu "Ethernet"				
Ethernet Status →Net Name DHCP IP address	Menu Ethernet spravuje sieťové funkcie. Môžete zobraziť stav rozhrania a nakonfigurovať prevádzkové parametre. Funkcie sú zobrazené ako zoznam a je možné v nich listovať pomocou šípok HORE a DOLE. Keď šípka ukazuje na požadovaný výber, stlačením tlačidla OK prejdite do sekcie.				
	STATUS	\rightarrow	Zobrazuje stav pripojenia		
	Net Name	\rightarrow	Zobrazuje a konfiguruje názov siete systému		
	DHCP	\rightarrow	Zobrazuje a konfiguruje systém sieťového adresovania		
	IP address	\rightarrow	Zobrazuje a konfiguruje IP adresu		



ETH STATUS	Menu ETH STATUS	S vám umožňuje zobraziť stav sieťového pripojenia systému.			
Status:ENABLED	Status:				
MAC: 10230D905CFE	ENABLED	→ Ethernet aktívny, sekcia nie je deaktivovaná.			
	DISABLED	→ Ethernet deaktivovaný, sekcia je v móde deaktivácie.			
	Link:				
	UP	→ Fyzické sieťové pripojenie je aktívne.			
	DOWN	→ Fyzické sieťové pripojenie nie je aktívne.			
	MAC:	(fyzická MAC adresa)			
-					
System NET name view	Submenu System N zmeniť názov siete, ste zadali požadova požadovanú kombi nahor a nadol zmer jednoducho jch ulo	NET name view umožňuje zobraziť a nakonfigurovať názov systémovej siete. Ak chcete e, jednoducho stlačte OK, aby ste sa dostali na obrazovku <i>System NET name conf</i> , aby vané údaje. Vytvorte názov zmenou jedného písmena za druhým, kým nezískate pináciu; pomocou šípok doprava a doľava sa pohybujete medzi písmenami a šípkami eníte vybrané písmeno. Keď sa všetky písmená zhodujú s požadovanými nastaveniami, ožte stlačením tlačidla OK: stlačením BACK zrušíte zmeny			
System NET name conf Network name: EU-Test001	Pre zmenu konfigu	urácie siete je potrebné túto sekciu deaktivovať.			
DHCP view DHCP status: ENABLED Lease: BOUND	Submenu DHCP vie adries prostredníct aby ste sa dostali n Pre zmenu konfigur Lease:	iew vám umožňuje prezerať a konfigurovať manuálne alebo automatické prideľovanie IP ctvom DHCP servera. Ak chcete zmeniť túto možnosť, jednoducho stlačte tlačidlo OK, na obrazovku <i>DHCP conf</i> a nastavte parameter DHCP ENABLED alebo DISABLED. urácie siete je potrebné túto sekciu deaktivovať.			
	BOUND	→ IP adresa správne pridelená serverom DHCP.			
	VOID	→ IP adresa nepridelená serverom DHCP.			
IP view	Submenu <i>IP view</i> u parametrami sú ad	umožňuje prezerať a konfigurovať parametre systémovej siete. Konfigurovateľnými dresa IP siete, maska podsiete, adresa brány a adresa DNS.			
GTW: 292.168.001.010 DNS: 192.168.001.031	Ak chcete zmeniť parametre siete, jednoducho stlačte tlačidlo OK, aby ste sa dostali na obrazovku <i>IP conf</i> . Požadované údaje zadávajte zmenou po jednej číslici, kým nezískate požadovanú kombináciu; pomocou šípok doprava a doľava sa presúvajte medzi číslicami a šípkami nahor a nadol zmeňte hodnotu vybranej číslice. Keď sa všetky číslice zhodujú s požadovanými nastaveniami, jednoducho ich uložte stlačením tlačidla OK; stlačením BACK zrušíte zmeny.				
IP conf IP: 102.168.001.099 SNM: 255.255.255.000 GTW: 192.168.001.010 DNS: 192.168.001.031	Pre zmenu konfigu	urácie siete je potrebné túto sekciu deaktivovať.			
Menu list Ethernet →System status & conf Volumes Message scheduler	Menu "System Menu System status	n status & conf" us & conf umožňuje konfigurovať systém. Nižšie je uvedený popis a použitie každej sekcie:			
	Do indicat	ator test 🧼 🔿 Test systémových indikátorov			

- Conf system time
- → Konfigurácia dátumu a času
- Konfigurácia datumu a času
 Konfigurácia systémových liniek
- Conf line mode
- Conf alarm messages loop
- Conf alarm inputs mode
- □ Conf system passwords
 - Conf microphone mode \rightarrow H
- → Konfigurácia systémových hesiel

Konfigurácia slučky systémových poplachových správ

Konfigurácia vstupov na spúšťanie poplachových správ

➔ Konfigurácia mikrofónového vstupu



 \rightarrow

 \rightarrow

	A				
	$\Sigma \upsilon \Box$	Conf line-out mode → Konfigurácia linkového výstupu			
	Conf master equalization	→ Konfigurácia ekvalizácie systému			
	Delete system logs	→ Umožňuje vymazať záznamy udalostí			
	System info	→ Zobrazuje informácie o systéme			
System conf. & status	Submenu DO INDICATOR TEST um	ožňuje otestovať všetky indikátory systému.			
DSUSTED INDICATOR TEST Do indicator test?	Stlačením tlačidla OK sa na 2 seku akustické indikátory budú vydávat niektoré body displeja nebudú k stredisko a nahláste poruchu.	ndy rozsvietia všetky indikátory, displej bude svietiť úplne na bielo a ć nepretržité pípanie. Ak počas tejto operácie nesvieti indikátor alebo piele alebo zo systému nepočuť žiadny zvuk, kontaktujte servisné			
View system time	Submenu <i>CONF SYSTEM TIME</i> umo	ožňuje zobraziť a nakonfigurovať systémový dátum a čas.			
Time hh:mm:ss: 10:11:26 Date dd/mm/yy: 26/04/16 Day of week: friday	Ak chcete zmeniť systémový dátum a čas, jednoducho stlačte tlačidlo OK, čím sa dostanete na obrazovku <i>Set system time.</i> Šípkami DOPRAVA a DOĽAVA vyberte pole, ktoré chcete zmeniť, a šípkami HORE a DOLE vyberte požadovanú hodnotu. Ak chcete uložiť konfiguráciu, jednoducho stlačte OK, stlačte BACK pre zrušenie zmien.				
Set system time Time hh:mm:ss: 13:11:00 Date dd/mm/yy: 26/04/16 Day of week: friday					
	Submenu <i>CONF LINE MODE</i> umoži	ňuje zobraziť a nakonfigurovať fungovanie reproduktorových liniek.			
→Line 1 mode: DISABLED Line 2 mode: DISABLED	Každý linka môže byť nakonfigurov Single A / Mode A&B	vaná do módu jednej linky A alebo redundantnej linky A + B: DISABLED			
Line 3 mode: DISABLED Line 4 mode: DISABLED	Single A / Mode A&B. V prípade módu A&B môžete nakonfigurovať zvýšenie hlasitosti, ktorá sa v prípade poruchy linky				
View line configuration	použije na fungujúcu linku. V skutočnosti vám režim A&B umožňuje nezávisle spravovať poruchy na linke a v prípade poruchy odpojiť chybnú linku a súčasne obnoviť stratený akustický tlak prenosom				
→Line 1 mode: Single A Line 2 mode: DISABLED Line 3 mode: DISABLED Line 4 mode: DISABLED	energie na linku, ktora nema poručnu. Ak chcete zmeniť prevádzkové parametre, jednoducho stlačte OK na príslušnom reproduktorovom riadku a potom vyberte požadovanú hodnotu pomocou šípok HORE a DOLE. Ak chcete uložiť konfiguráciu, jednoducho stlačte OK, stlačte BACK na zrušenie zmien.				
Uiew line configuration Line 2 mode: DISABLED Line 3 mode: DISABLED Line 4 mode: DISABLED →Line 4 & Wol: ↔IGB	Ak chcete zmeniť konfiguráciu repr navolenú úroveň prístupu 3, zobra operáciu.	roduktorových liniek, musíte mať úroveň prístupu 3. Ak nemáte zí sa obrazovka, kde sa musíte prihlásiť, aby ste mohli vykonať túto			
	POZNÁMKA: Zmena prevádzkového režimu reproduktorových liniek zruší nakalibrované hodnoty impedancie linky.				
Evac & Alarm mss loop view Evac & Alarm messae loop Loop min: DISABLED Loop max DISABLED	Submenu CONF ALARM MESSAGE a maximálny počet opakovaní vopre	E LOOP umožňuje zobraziť a nakonfigurovať minimálny ed zaznamenaných poplachových správ.			
	Minimálny počet určuje, koľkokrát parameter je možné deaktivovať n	sa prehrá vopred nahraná správa pred prijatím príkazu na zastavenie; astavením hodnoty 0 = DISABLED.			
Evac & Alarm mss loop confis) (Evac & Alarm messae loop	Maximálny počet určuje, koľkokrát parameter je možné deaktivovať n	t sa vopred nahraná správa prehrá, kým sa automaticky ukončí; astavením hodnoty 0 = DISABLED.			
Loop min: 12 Loop max DISABLED	Parametre minimálneho a maximálneho počtu prehratí správ sa aplikujú len poplachové správy. POZNÁMKA: Ak je konfigurácia minimálneho alebo maximálneho prehrávania aktívna pri prehrávaní				
	zaznamenaných správ, na hlavnej o	obrazovke sa zobrazí 胚 symbol .			
	Ak chcete zmeniť prevádzkové par obrazovku <i>Evac & Alarm msg loop</i> DOĽAVA a vyberte požadovanú ho Ak chcete uložiť konfiguráciu, jedn	ametre, jednoducho stlačte tlačidlo OK, čím sa dostanete na <i>config</i> . Vyberte požadované nastavenie pomocou šípok VPRAVO a dnotu pomocou šípok HORE a DOLE. oducho stlačte OK, stlačte BACK pre zrušenie zmien.			
	Ak chcete zmeniť minimálny a max musíte mať úroveň prístupu 3. Ak i ktorej sa musíte prihlásiť, aby ste n	imálny počet prehratí zaznamenaných poplachových správ, nemáte navolenú prístupovú úroveň 3, zobrazí sa obrazovka, na nohli vykonať túto operáciu.			
	POZNÁMKA: Priradenie maximáli rozpore s požiadavkami normy hodnotách alebo deaktivovaných,	neho alebo minimálneho počtu opakovaní poplachovej správy je v EN54-16. Preto iba s parametrami ponechanými na predvolených , systém spĺňa požiadavky normy.			













System info AE604 PROEL Spa Sn:16163809 UP-time: 0d 00h 20m System info AE604 PROEL Spa Sn:16163809 UP-time: 0d 00h 20m	Submenu SYSTEM INFO zobrazuje systémové informácie: Mfg: → Výrobca systému Sn: → Sériové číslo systému Firmvér: → Verzia softvéru (viditeľná iba na úrovni prístupu 3) Up-Time: → Doba prevádzky zariadenia (dni / hodiny / minúty) Poznámka: Verzia nahraného softvéru / firmvéru je viditeľná iba na úrovni prístupu 3.
Menu list Ethernet System status & conf →Volumes Message scheduler	Menu "VOLUMES"
System volumes Main lines 182 -3dB →Local fire mic 0dB Remote fire mic 0dB	Menu SYSTEM VOLUMES umožňuje nezávisle prezerať a konfigurovať hlasitosť každého zdroja zvuku /výstupu systému. Hlasitosti sú zobrazené ako zoznam a hlasitosť je vyjadrená v decibeloch vzhľadom na úroveň signálu 0 dB. Konfigurovateľné hlasitosti sú nasledovné: Main lines 1 & 2 → Hlasitosť zosilňovača A kombinovaná s reproduktorovými linkami 1 a 2. Main lines 3 & 4 → Hlasitosť zosilňovača A kombinovaná s reproduktorovými linkami 3 a 4. Local fire mic → Hlasitosť zosilňovača B kombinovaná s reproduktorovými linkami 3 a 4. Local fire mic → Hlasitosť vzdialených evakuačných mikrofónov pripojených na zbernicu. Ethernet fire mic → Hlasitosť vzdialených evakuačných mikrofónov pripojených cez ethernet. Msg EVAC → Hlasitosť zaznamenanej evakuačnéj správy. Local paging → Hlasitosť lokálneho vstupu na pripojenie komerčného mikrofónového pultu. Remote paging → Hlasitosť mikrofónových staníc pripojených cez ethernet. Bgm Music 1 → Hlasitosť nikrofónových staníc pripojených cez ethernet. Bgm Music 2 → Hlasitosť mikrofónových staníc pripojených cez ethernet. Bgm Music 2 → Hlasitosť nikrofónových staníc pripojených cez ethernet. Bgm Music 2 → Hlasitosť nikrofónových staníc pripojených cez ethernet. Bgm Music 1 → Hlasitosť nikrofónových staníc pripojených cez ethernet. Bgm Music 2 → Hlasitosť nikrofónových staníc pripojených cez ethernet. Bgm Music 1 → Hlasitosť nudby na pozadí, integrovaný vstup 1.
Main lines 182 -3dB Main lines 384 -3dB →Local fire mic +2dB Remote fire mic 9dB	Ak chcete nakonfigurovať hlasitosť, jednoducho vyberte zdroj pomocou šípok HORE a DOLE a stlačte OK, navolená hlasitosť sa vysvieti; pomocou šípok HORE a DOLE môžete zmeniť jej hodnotu, stlačením OK sa hodnota uloží a aplikuje. Konfigurácia zobrazenej hodnoty sa aplikuje v reálnom čase, stlačením BACK sa vrátite na predchádzajúcu hodnotu. Poznámka: Ak nie sú linky nakalibrované, hlasitosti liniek sú nastavené na -12 dB a nemožno ich zmeniť.



Volumes →Message scheduler System logs Access level login	Menu "Message scheduler"
Message scheduler Schedule task 01 ENABLED Schedule task 02 ENABLED →Schedule task 03 DISABLED Schedule task 04 DISABLED	Menu Message scheduler umožňuje zobraziť a nakonfigurovať spustenie zaznamenanej správy podľa opakujúceho sa časového plánu. Systém poskytuje maximálne 24 časových úloh, ktoré sa zobrazujú vo forme zoznamu. Každá časová úloha je očíslované (01-24) a označuje, či je ENABLED (zapnutá) alebo DISABLED (vypnutá).
View Schedule task 1 Status: DISABLED	Podrobnosti o programovaní každej úlohy si môžete pozrieť cez <i>View schedule task xx ,</i> kde v nadpise okna xx označuje číslo vybranej úlohy. Ak je úloha vypnutá, zobrazí sa iba slovo DISABLED, čo znamená, že táto úloha nie je aktívna.
Uiew Schedule task 1 Status: ENABLED Message Id: 1 Time: 14:30 monitue wed thu first sat sun Zone: 15110 11:41	 Ak je naopak úloha aktívna, zobrazia sa nasledujúce informácie: Číselná identifikácia zaznamenanej správy, ktorá sa automaticky spustí. Dni v týždni, kedy sa správa automaticky spustí (mon = pondelok, tue = utorok, wed = streda, thu = štvrtok, fri = piatok, sat = sobota, sun = naddologie)
	Čas, kedy sa správa automaticky spustí (hh:mm) Ak chcete zistiť, či je deň v týždni aktívny: = NEAKTÍVNY / = AKTÍVNY (vysvietený)
Config Schedule task 1 Status: ENABLED Message Id: 1 Time: 14:30 mon tude wed thu fri gat sun Zone: 12 L3 L4	Keď je úloha aktívna, na displeji sa zobrazí kurzor, ktorý zvýrazní konfigurovateľné pole; pomocou šípok doprava a doľava sa presúvajte medzi konfigurovateľnými poľami. Pomocou šípok HORE a DOLE upravte vybrané polia. Stlačte OK pre uloženie zmien. Stlačením BACK zrušíte zmeny a konfigurácia úlohy sa nezmení.
	ΡΟΖΝΆΜΚΑ : Identifikovaná správa sa automaticky spustí každý aktívny deň v týždni v nakonfigurovanom čase; pre viacero opakovaní v ten istý deň v týždni musíte použiť viacero úloh .









TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

	AE604
Primárne napájanie	AC 230V +10% -15%; 50 Hz; 650W max
	Poistka T4A
Záložný zdroj	48V – integrované akumulátory (4x 12V 18Ah, uzavreté Pb) Maximálny výstupný prúd pri neprítomnosti sieťového napájania: 14,5A
	Minimálny odber: 300 mA
	(priemerná vlastná spotreba jednotiek elektroniky 1h @ 48Vdc)
Doba napájania z akumulátorov	24 hod pohotovostný režim + 30 min plný výkon
Nabíjačka batérií	Imax = 600mA – Vmax = 55,2V
Výstupný výkon	4 zóny spolu 600W
	Zmin = 33,3 + 33,3 Ohm (linka 1 + 2 a linka 3 + 4)
Frekvenčná charakteristika	100Hz – 18Khz @-3dB
Pomer signál/šum	> 90 dB
Záložný zosilňovač	ÁNO
Redundantná reproduktorová linka	ÁNO (režim A + B)
Monitorovanie reproduktorovej linky	Linka A, linka B nezávislé monitorovanie. Meranie impedancie pomocou 20kHz signálu a
	FFT analýza. Detekcia skratu, prerušenia obvodu, skrat na zem.
Užívateľské rozhranie	Stavové LED, displej a klávesnica na navigáciu v menu. Tlačidlá na priamu aktiváciu poplachových správ.
	DSP, 16bit-48Khz; 3-pásmový ekvalizér, kompresor na mikrofónových vstupoch,
Spracovanie zvuku	nastavenie citlivosti vstupov, nastavenie hlasitosti Master, nastavenie upozorňujúceho signálu (Ding-Dong).
Audio vstupy/výstupy	2x vstupy pre hudbu na pozadí, symetrický mikrofónový vstup s fantómovým napájaním, symetrický linkový výstup
Monitorovací reproduktor	ÁNO
Evakuačný mikrofón	Dynamický mikrofón s monitorovaním kapsuly.
	Vstup RJ45 pre vzdialené evakuačné mikrofónové stanice.
Kontakty na aktiváciu správ	8 kontaktných vstupov na aktiváciu všeobecných správ.
Automatické spúšťanie správ	ÁNO – správy spúšťané pomocou interných hodín a kalendára
Vstupy na aktiváciu poplachových správ	2 monitorované vstupy (kontrola prerušenia a skratu kábla)
Stavové výstupy	3 reléové výstupy NO/NC na hlásenie stavu zariadenia:
	HLASOVÝ POPLACH / PORUCHA / VYPNUTIE SYSTÉMU
Komunikácia	RS485, USB-B, RJ45 10 BASE-T/100
Monitorovanie stavu akumulátorov	Meranie vnútorného odporu
Certifikáty a zhoda	EN54-16, EN54-4, BS-EN5839-8, 60849
Úroveň prístupu 2, 3	Dvere uzamknuté kľúčom (2), heslo (3)
Skrinky, rozmery a hmotnosti	2 kovové skrinkv
// / - ·······	Hlavná jednotka: Š 464 mm - V 550 mm - H 231 mm - Hmotnosť 21,2 kg
	Skrinka na akumulátory: Š 464 mm - V 220 mm - H 205 mm - Hmotnosť 5,15 kg

MECHANICKÉ ROZMERY













FUNKCIE S POŽIADAVKOU PODĽA EN54-16: 2008

7.6.2	Manuálne vypnutie hlasového poplachu	ÁNO
7.9	Výstup poplachového stavu	ÁNO
8.4	Indikácia porúch v poplachových zónach	ÁNO
9	Stav deaktivácie	ÁNO
10	Manuálne riadenie hlasového poplachu	ÁNO
12	Evakuačné mikrofóny	ÁNO
13.14	Redundantné výkonové zosilňovače	ÁNO

FUNKCIE PODĽA EN54-4: 2007

Zariadenie AE604 je vybavené napájacou jednotkou v súlade s normou EN54-4: 2007. Nasledujúca tabuľka uvádza základné vlastnosti.

4.2.1, 4.2.2,	Napájací zdroj má dva zdroje napájania: elektrickú sieť (primárny) a akumulátory (sekundárny)			
4.2.3				
4.2.6	Primárny zdroj napájania (elektrická sieť) je hlavným zdrojom pre napájanie systému.			
4.2.7. 4.2.10	V prípade výpadku hlavného zdroja sa zariadenie automaticky prepne na záložný zdroj. Keď je primárne napájanie			
, -	obnovené, zariadenie sa naň automaticky prepne.			
	Napájací zdroj je konštruovaný tak, aby v prípade poruchy zabezpečil napájanie systému			
	jeden z dvoch zdrojov napájania (sieť alebo akumulátory).			
4.2.4, 5.3.1	Jednotka automatického nabíjania akumulátorov dokáže nabiť akumulátory na min. 80 % ich menovitej kapacity za 24 hodín a na 100 % v nasledujúcich 48 hodinách.			
4.2.8	Ak nie je pripojený primárny zdroj napájania, je indikovaná porucha.			
5.4	Zariadenie rozpozná a nahlási nasledujúce poruchy:			
	a) Strata primárneho zdroja napájania			
	b) Strata záložného zdroja napájania			
	c) Zvýšenie vnútorného odporu akumulátorov (+25 % v porovnaní s kalibrovanou hodnotou)			
	d) Porucha jednotky nabíjania akumulátorov			
	e) Prerušené poistky (sieť a akumulátory)			





PROEL

38

CCC₂₀ 0051-CPR-1901

Proel Spa, Via Alla Ruenia 37/43

64027 S.Omero (TE), Italia

EN54-4:1997+A1:2002+A2:2006 EN54-16:2008 DOP n. 2019604B

Control equipment and signaling for vocal alarm systems. Equipped of integrated power supply. Model: AE604

Proel SpA presadzuje politiku neustáleho výskumu a vývoja, preto si vyhradzuje právo na zlepšenie existujúcich produktov, bez upozornenia a kedykoľvek.

REV.003 22./22







www. proel .com



INTEGROVANÝ SYSTÉM HLASOVEJ SIGNALIZÁCIE POŽIARU • EN54-16 EN54-4



ITALY Proel Lab Spa Acquaviva Picena

UK Proel International Ltd. London

KOREA Proel Korea Co. Ltd. Gyunggi-Do

MALAYSIA Proel Malaysia Snd. Bhd. Petaling Jaya

USA Proel North America Inc. Los Angeles

> TUNISIE Proel Tunisia Sarl

Tunisi

PROEL SPA

(Worldwide Headquarters) Via alla Ruenia, 37/43 64027 Sant'Omero (TE) – ITALY

Tel. +39 0861 81241 Fax +39 0861 887862 P.I. 00778590679 N.Reg.AEE IT 0802000002762

> info@proel.com www.**proel**.com